

お誕生〜  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
 この箱は取扱説明書を  
 兼ねております。  
 必ず保管してください。

成長に合わせて長く使える**3つのMODE**



**MODE 1** 0か月〜

**おやすみ招きぬいぐるみメリー**  
 やさしい子守歌とあんしん音で赤ちゃんの眠りをサポートします。

★眠りを誘うオルゴール調の子守歌  
 ・ブルームスの子守歌 ・トロイメライ ・シュベルトの子守歌  
 ・夏の夢 ・オーラリー

★ママのおなかの中(胎内音)を再現した音  
 ・あんしん音

モード切り替えスイッチを1に合わせ、お腹のボタンを押すと子守歌がはじまります。曲の途中でお腹のボタンを押すと曲が停止します。もう一度お腹のボタンを押すと次の曲になり、お腹のボタンを長押しすると、あんしん音になります。

最後の操作から約15分経過すると、スタンバイ状態になります。再び使用するにはお腹のボタンを押してください。

あんしん音でスタンバイ状態になった時に再び使用すると子守歌になります。

**MODE 2** 6か月頃〜

**体を動かすリトミックトイ**  
 一緒に歌って踊っちゃおう!うさちゃんが、リズムカルに音を振りながら歌ってくれます。一緒に体を動かしてみましょう!好奇心や集中力を育む力をサポートします。

★英語歌詞のリトミックミュージック  
 ・If You're Happy and You Know It (しあわせなら手をたたこう)  
 ・Head, Shoulders, Knees, and Toes (頭、かた、ひざ、つま先)  
 ・The Hokey Pokey (ホーキーポキー)

モード切り替えスイッチを2に合わせ、お腹のボタンを押すと、リトミックミュージックがはじまります。

曲の途中でお腹のボタンを押すと、曲が停止します。もう一度お腹のボタンを押すと、次の曲になります。

1曲終わるたびに、スタンバイ状態になります。再び使用するにはお腹のボタンを押してください。

**MODE 3** 1才頃〜

**まねっこおしゃべりぬいぐるみ**  
 赤ちゃんやママのおしゃべりをうさちゃんがまねて話します。

ひとりでも、みんなでも、いろんな遊びができます。遊びながら、おしゃべりのトレーニングや表現力のトレーニングをサポートします。

スイッチをMODE3にすると、録音再生を繰り返します。

スイッチをMODE3にした時点から約15分経過するとスタンバイ状態になります。再び使用するにはお腹のボタンを押してください。

※周辺環境や、話しかけ方によっては、うまく再生できなかったり聞きとりにくい場合があります。



**お腹のボタン**  
 各モードのスタート、ストップ、曲選択などの操作ができます。  
 お腹のボタンの詳しい使い方は、パッケージの右側面をご覧ください。

**スイッチの切り替え方**  
 ユニット底面にあるモード切り替えスイッチでモードを選んでください。

MODE 1 2 3  
 OFF

**セットの仕方**

ぬいぐるみのお尻のカバーを開けて、ユニットを差し込みます。ユニットは、ボタンが正面になるように、向きに注意してください。

**電池の入れ方**

IC音が小さくなったり、鳴らなくなった時、または、ぬいぐるみの首が動かなくなった時は、電池を取りかえてください。

電池ボックスはユニットの底面にあります。ネジ(1本)をドライバーで開けてください。単4形アルカリ乾電池3本を正確にセットしてください。セット後、電池ボックスを閉じてネジをしっかりと締めてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)

材質	セット内容
ぬいぐるみ	ポリエステル
ユニット	ABS
	ぬいぐるみ 1個
	ユニット 1個

- (使用上の注意)
- 対象年齢はあくまでも目安です。
  - 製品の仕様は改善などのため予告なしに変更することがあります。
  - パッケージの写真と製品とは多少異なる場合があります。
  - 風通、多湿、ほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。
  - 故障や破損の原因になりますので、戸外に放置したり、落としたり衝撃を与えないでください。
  - 布部分は手洗いでできます。ユニットを必ず取り外してから洗ってください。布の性質上、手洗いをすると多少縮んだり、形崩れする場合があります。
- この製品は布部分のみ、水またはぬるま湯(30℃以下)で手洗いしてください。  
 ●手洗いはもみ洗いやたき洗いをせず、押し洗いしてください。  
 ●短時間で洗い上げてください。つけ置き洗いはお避けください。  
 ●十分にすすぎ、軽く手絞りしてください。脱水機は使用しないでください。  
 ●漂白剤・蛍光剤入りの洗剤や漂白剤は使用しないでください。  
 ●色落ちすることがありますので、他の洗濯物とは別に洗ってください。  
 ●形をととのえて、日陰で平干ししてください。乾燥機は使用しないでください。  
 ●アイロン掛け、ドライクリーニングはしないでください。

**コンビ株式会社**

〒427-8585 静岡県浜松市東区東山町1-1-1  
 TEL: (048) 797-1000 FAX: (048) 798-6109  
 http://www.combi.co.jp/

コンシューマープラザ (Customer Service Center)  
 受付時間: 10:00~17:00 (土日、年末年始を除く)  
 〒339-0025 埼玉県さいたま市東区東上町5-1-1  
 TEL: (048) 797-1000 FAX: (048) 798-6109  
 http://www.combi.co.jp/csp/

©2013 Combi Corporation  
 MADE IN CHINA