

# BINGO PARTY (ビンゴパーティー) を分解する

西の中村 (2021-08-01)

ビンゴゲームの番号を打ち出す器械です。  
スイッチを押すと回転して番号を吐き出します。



矢印の方向に押して、先端がネジになったシャフトを抜きます。  
不要になったマイナスドライバーを加工しました。




シャフトのネジ部とミッキーが回している部分です。



シャフトを抜いて番号収納球を取り外します。



ミッキーを持って持ち上げると簡単に外れます。



回転用スイッチはスイッチオン後、1 週回するためのスイッチでカムを利用しています。カムを利用した自動化です。

今回の故障はギヤーボックス内のギヤー割れ 1 個交換、ギヤ破損 1 個修理でした。

以上